



## Инструкция по эксплуатации микрокамеры DX500Z IP WIFI

### При работе с микрокамерой

**Рекомендуется!!** Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

С видео инструкцией по настройке микрокамеры Вы можете ознакомиться на сайте [prokam24.ru](http://prokam24.ru).

### Общее описание

Микрокамера EaglePro DX500Z IP WIFI – беспроводная модель для удаленного видеонаблюдения на смартфоне или планшете. Камера может одновременно записывать цветное видео со звуком на карту микро SD и передавать видео по WIFI.

Имеет возможность работы в режимах автономной видеозаписи на SD карту памяти, удаленного наблюдения и видеозаписи по WIFI на смартфоне, планшете, а так же в режиме удаленного наблюдения и видеозаписи через интернет на смартфоне, компьютере.

Предназначена для съемки цветного видео со звуком или без в дневное время суток, и съемки черно-белого видео со звуком или без в ночное время (в том числе в условиях полной темноты).

Имеет возможность удаленного доступа к архиву записей на карте памяти с телефона или планшета. В режиме удаленного доступа имеется возможность просмотра, сохранения на телефон/планшет и удаления видео.

Микрокамера имеет подставку для установки или крепления на ровные поверхности с возможностью ручного поворота как по горизонтали, так и по вертикали.

Работает до 1,5 часов автономно от встроенной аккумуляторной батареи. Предусмотрена одновременная зарядка АБ и работа микрокамеры. В таком режиме время работы не ограничено.

Рабочий температурный диапазон  $-10 \pm 50$  °С. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

### Как работать с микрокамерой

Перед началом работы:

Вставить карту памяти microSD (рекомендуемый объем карты памяти до 64Гб, не ниже 10 класса записи)

С помощью USB шнура присоединить камеру к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х часов.

Сдвинуть переключатель в режим ON (после чего загорится индикатор и в течении 90 секунд камера будет готова к работе)

Установите приложение на Ваше устройство (является бесплатным). Название HDMiniCam. Скачивается с Play Market или с App Store

#### Настройка микрокамеры в wifi режиме

Для подключения камеры к смартфону необходимо:

1. Включить камеру переведя переключатель в положение ON.
2. В телефоне или планшете в списке беспроводных сетей выбрать сеть с именем, начинающимся на GS\*\*\*\*.
3. Подключается без пароля (в некоторых прошивках может потребоваться ввести пароль 8888).
4. Спустя около 30-60 секунд в программе HDMiniCam камера отобразится как online.

#### Настройка микрокамеры в ip режиме

Для настройки камеры для онлайн просмотра необходимо:

1. Нажать на знак шестеренка рядом с именем камеры.
  2. Выбрать пункт «Расширенные настройки»
  3. Выбрать строчку подключения WIFI
  4. В пункте Имя WIFI выбрать имя Вашего роутера из предложенного списка. (Наименование Вашей домашней сети)
  6. В строке Password введите пароль домашней сети. Нажимаем ОК
  7. Через 2 минуты выключите камеру, переведя переключатель в положение OFF. Выйдите из приложения.
  8. Включите камеру. Для подключения камеры к Вашему роутеру требуется до 2-3 минут.
- В настройках телефона в списке беспроводных сетей выберите свою домашнюю сеть. После этого можно снова зайти в приложение для онлайн просмотра с камеры.

#### Настройка датчика движения

Для включения и настройки датчика движения необходимо:

1. Нажать на знак шестеренка рядом с именем камеры.
2. Выбрать пункт «Расширенные настройки»
3. Выбрать первую строчку Настройки оповещений.
4. В пункте Чувствительность датчика движения выбрать значение от 1 (высокая) до 7 (очень низкая).

Примечание: меню приложения на русском языке. Все доступные настройки Вы можете найти в разделе «Расширенные настройки»

### Технические характеристики

Параметры видеозаписи: FullHD: 1920 x 1080р, 30 кадров/сек. Формат MOV / 4:3

Режим фотосъемки: 1920x 1080 пикселей (5Мп)

Угол обзора: 140 градусов

Запись звука: Есть

Ночная съемка: Есть, до 5 метров

Поддержка карт памяти: MicroSD до 64 Гб, не ниже 10 класса записи

Время непрерывной работы: 1,5 часа

Аккумуляторная батарея: 500 мАч, литиево-полимерная, не обладает «эффектом памяти», имеет большой жизненный цикл

Габариты камеры: 40 x 25 мм., масса 25 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура  $-10 \pm 50$  °С

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V


Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.


Время непрерывной работы от стационарной внешней сети не ограничено. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглосуточном режиме.


### Комплект поставки

Микрокамера DX500Z IP WIFI – 1 шт.  
Поворотный крепеж – подставка – 1 шт.  
USB шнур для заряда аккумулятора – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.  
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

 Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

 Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его **меняем на НОВЫЙ!**

 Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменён изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.